

Talajlámpa

Talajlámpák beszerelése:

Minden talajlámpa beszerelését a mellékelt rajz szerint kell elvégezni.

Ki kell alakítani a megfelelő kavicságyat, a csapadékvíz elvezetéséhez.

A szerelő dobozt, a lámpatest tartozékát minden esetben be kell betonozni, a mellékelt használati utasításnak megfelelően, hogy fixen megtartsa a lámpatestet.

A lámpa rögzítés nélkül, vagy sziloplastos, púrhabos beragasztása nem megfelelő, meghibásodáshoz vezet. A lámpatest fix teherbíró rögzítését ha nem biztosítja, a lámpatestre ható függőleges erők hatására a lámpa IP védettsége nem lesz megfelelő.

A rögzítő csavarok és a tömítő gyűrű szakszerű beszerelése a lámpatest IP védettségét biztosítja.

A termék fém pereme rozsdálló anyagból készült, de savaknak, klórnak, maró hatású tisztítószernek nem áll ellen, ezektől felülete elszíneződhet. Karcmentes tisztítószerrel az esetleges felületi elszíneződések eltávolíthatóak.

Mindig csak a megengedett teljesítményű fényforrás használható, ellenkező esetben túlmelegedés, tűzveszély keletkezhet.

Az összekötő vezetékeket szakszerűen kell beszerelni, és úgy kell vezetni, hogy ne érintsék a termék áthevülő elemeit, mert áramütés keletkezhet.

A LED-del szerelt talajlámpákat minden esetben nem él világító és nem fényerő szabályozós kapcsolóval ellátott, kifogástalan külön áramkörbe kössék be!

A Kanlux Kft csak abban az esetben tudja garantálni a termék kifogástalan működését, ha a beépítést szakszerűen végzik el.

Amennyiben a beszerelés során a legnagyobb gondossággal jár el, és betartja a szerelési utasításokat, a talajlámpa az Ön megalégedésére fog szolgálni.

